





CONFIGURA TU LG

LLEGAMOS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO. AHORA QUE HACES PARTE DEL CAMBIO, SOLO DEBES CONFIGURAR EL APN DE TU EQUIPO PARA NAVEGAR:





ANDROID 8 O SUPERIOR

1. Ir a **Ajustes** 
2. Selecciona **Red e internet** 
3. Selecciona la opción **Redes móviles**
4. Selecciona Nombres de **Punto de acceso**
5. En la parte superior derecha selecciona el icono  y escoge nuevo **APN**
6. Dentro de este menú, digita en Nombre: "**WOM**" y en APN o Punto de Acceso: "**internet.wom.co**"
7. Selecciona los tres puntos situados en la parte superior derecha de la pantalla
8. Clic en "**Guardar**" y después selecciona  APN llamado **WOM**

CONFIGURA TU LG

LLEGAMOS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO. AHORA QUE HACES PARTE DEL CAMBIO, SOLO DEBES CONFIGURAR EL APN DE TU EQUIPO PARA NAVEGAR:

ANDROID 7 O INFERIOR

1. Ir a Ajustes 
2. Selecciona Redes – REDES INALÁMBRICAS 
3. Clic en la opción Más...
4. Selecciona Redes Móviles
5. Ir a Nombres Punto de acceso
6. En la parte superior derecha selecciona el icono  y escoge nuevo
7. Dentro de este menú, digita en Nombre: "WOM" y en APN o Punto de Acceso: "internet.wom.co"
8. Selecciona los tres puntos situados en la parte superior derecha de la pantalla 
9. Clic en "Guardar" y después selecciona APN llamado WOM