

CONFIGURA TU ROUTER


LLEGAMOS A CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO. AHORA QUE HACES PARTE DEL CAMBIO, SOLO DEBES CONFIGURAR EL APN DE TU EQUIPO PARA NAVEGAR:

1. Ingresa a la página de gestión del ROUTER

Ingresa a la página de gestión de tu equipo ya sea conectado al Router mediante tu red Wifi o cableada (Solo Router).

Una vez en la red abre un navegador en internet y escribe en la barra de direcciones: 192.168.1.1

Y presiona la tecla Enter o el botón ir.



Aquí cargará la página de gestión de tu Router

2. Accede o inicia sesión

Nombre de Usuario:

admin

Contraseña:

admin



--> Clic en "iniciar sesión"

3. En este paso, selecciona la opción Saltar

¡Bienvenido! Gracias por elegir LTE

Recomendamos ejecutar la configuración rápida para configurar el enrutador.

Asegúrese de haber seguido los pasos de la Guía de configuración rápida para asegurarse de que todos los cables estén conectados correctamente. Este procedimiento de configuración le guiará mediante instrucciones paso a paso sobre cómo poner en marcha su conexión a Internet.

No mostrar configuración rápida en el futuro.

Nota - Aún podrá acceder al enlace de Configuración rápida en su panel incluso si lo omite aquí.

Este será el tablero de Gestión de tu Router



4. Del tablero de control de tu Router selecciona el menú INTERNET

Conexión a Internet

Modo de conexión a Internet: Celular

Modo de red: 4G / 3G

Cambio de modo de ingeniería: Deshabilitado

Modo de red preferido: 4G preferido

Roaming de datos: Habilitar Inhabilitar

5. **Una vez aquí,**
elige la Gestión de
perfil APN y después
en Nuevo Perfil APN

Hardware, Software & Service Solutions

Bienvenido
Configuración rápida | Ayuda | Cerrar sesión

Tablero Internet Red doméstica Guía telefónica SMS Inalámbrico Enrutador

Conexión a Internet

Gestión del perfil APN

Red manual

Gestión de PIN

APN Profile management

default

Nombre de usuario
movistar

Contraseña

Tipo de IP
IPV4

nombre APN
internet.movistar.com.co

Nuevo perfil APN Eliminar Guardar

6. Configurar APN

Hardware, Software & Service Solutions

Bienvenido
Configuración rápida | Ayuda | Cerrar sesión

Tablero Internet Red doméstica Guía telefónica SMS Inalámbrico Enrutador

Conexión a Internet

Gestión del perfil APN

Red manual

Gestión de PIN

APN Profile management

default

Nombre de usuario
movistar

Contraseña

Tipo de IP
IPV4

nombre APN
internet.movistar.com.co

Nuevo perfil APN Eliminar Guardar

Configuración APN

El nombre del punto de acceso (APN) es el nombre de la información de configuración que se ha diseñado, que se usa para configurar la conexión a la puerta de enlace entre la red móvil del operador y la red pública. En la mayoría de los casos, su dispositivo tiene esta configuración en el archivo del sistema y puede completar automáticamente la información APN durante la conexión. Si el APN automático no puede acceder a Internet, puede cambiar el APN usted mismo.

APN Profile Name

nombre APN

Nombre de usuario

Contraseña

Tipo de IP
IPV4 / v6

Guardar Eliminar

En esta ventana diligencia los siguientes datos y presiona en guardar:

APN Profile Name: WOM

Nombre APN: internet.wom.co

Nombre de usuario:

Contraseña:

Tipo de IP: IPV4/v6



Clic en **GUARDAR**. Una vez guardado estará configurado el nuevo APN y de esta forma, funcionará tan pronto como reinicies tu equipo.